EDAD: +4
BATERÍAS:
Usa 4 baterías 1.5V AA/LR6 (para la muñeca) y
3 baterías 1.5V LR44/AG13 (para la cajita de música en forma de búho).
SURTIDOS: Natasha está disponible en (2) diferentes conjuntos

Instalación de las baterías (no incluidas)

Para la muñeca:
1.Mueve el suiche en la parte trasera de la muñeca a la posición "OFF".
2.Quítale los pantalones a la muñeca para acceder al compartimiento de baterías ubicado en la parte trasera de las piernas de Natasha.
3.Utiliza un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa de los dos compartimientos de baterías.
4.Inserta 2 baterías 1.5V AA/LR6 en cada compartimiento, respetando la polaridad correcta. La cinta dentro del compartimiento de la batería debe colocarse bajo la última capa de baterías, dejando el extremo de la cinta expuesto (para remover la batería del fondo del compartimiento, tirar de esta cinta).
5.Coloca las tapas de los compartimientos de baterías y ajusta los tornillos con el destornillador para cerrarlas.
6.Colócale de nuevo los pantalones.



Para la cajita de música en forma de búho:
1.Utiliza un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa del compartimiento de la batería y remuévela.
2.Inserta 3 baterías 1.5V LR44/AG13 respetando la polaridad correcta.
3.Coloca de nuevo la tapa del compartimiento y ajusta el tornillo con el destornillador para cerrarla.



Advertencia acerca de las baterías

- Se recomiendan baterías alcalinas.
- No use baterías recargables.
- No recargue las baterías que no son recargables.
- Las baterías deben ser reemplazadas por un adulto.
- No se deben mezclar baterías de distintos tipos o baterías nuevas y usadas.
- Solo se deben usar baterías iguales o equivalentes a las recomendadas.
- Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.
- No deseche las baterías en el fuego porque podrían explotar.

Contenido / Contents:
- 1 muñeca / 1 Doll
- 1 Caja de música / 1 Music box
- 1 Cobija / 1 Blanket
- 1 Tetero / 1 Bottle
- 2 Cuentitos / 2 Storybooks

¿Cómo jugar con Natasha?

Poner a Natasha en la posición "ON". Si ella ya está en la posición "ON" pero está en modo *standby* (a la espera de que vuelvas a jugar con ella), deberás presionar el botón en su pecho para despertarla.

¡NATASHA NO QUIERE IR A DORMIR! ELLA INVENTARÁ CUALQUIER EXCUSA PARA NO IRSE A DORMIR

Abajo podrás leer todas las cosas que Natasha podría pedir y cómo responder a lo que quiere. A lo largo de las instrucciones, las frases que ella reconoce están señaladas en el texto, **subrayadas y en negritas.**

Luego de que le des lo que quiere la puedes acostar (como se muestra en la imagen de abajo y diciendo las frases que se especifican en cada caso).



¡Natasha se acostará momentáneamente pero luego se levantará con otra excusa!

NATASHA LLAMA A SU MAMI O DICE COSAS PARA TRATAR DE NO IRSE A DORMIR

Ella puede llamar a su mami o decir cosas como "Maaa, todavía es temprano, no me quiero dormir" o "Tengo miedito mami, abrázame".

Puedes contestarle así:
- Diciéndole: "**Hola Natasha**", o: "**Aquí estoy**".
- Dándole a Natasha su tetero.
- Cantándole una canción.
- Dándole su cobija y diciendo: "**Acá está tu cobijita**".

Ella no contestará a más nada en este momento. No te preocupes, cuando ella quiera otras cosas te lo hará saber.
Cuando sea hora de dormir, acuéstala diciéndole: "**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí, a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE UN BESITO DE BUENAS NOCHES

Tú le puedes decir: "**Claro chiquita**", o: "**Está bien y luego a ninir**", y luego le das un besito de buenas noches. Ella contestará con una variedad de frases, puede que te pida otro beso o puede que esté lista para ir a ninir.
Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, ¡porque lo que quiere es un besito de buenas noches!
Luego la puedes acostar y decirle :"**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí, a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos"**. Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE SU COBIJITA

Tú puedes acostarla, decirle: "**Acá está tu cobijita**", y cubrirla con su cobija. Ella contestará con una variedad de frases.
Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, ¡porque lo que quiere es su cobijita!
Luego le puedes decir: "**Ahora sí, a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE QUE CANTES UNA CANCIÓN CON ELLA

Tú le puedes preguntar: "**¿Cuál quieres que cantemos?**", o puedes elegir de las cuatro canciones que están abajo, cuál quieres cantar con ella. Luego de cantar la primera frase (la frase subrayada en cada caso), haz una pausa por 1 segundo antes de seguir con el resto de la canción. ¡Natasha reconocerá la canción y cantará contigo!

1. El elefante del circo
El elefante del circo mueve sus patas así
Es muy grande y muy pesado y no se parece a ti
Si le das un manicito, su gran trompa moverá
Y después con sus orejas, muchas gracias te dará

2. El barquito chiquitito
Había una vez un barquito chiquitito
Había una vez un barquito chiquitito
Había una vez un barquito chiquitito
Que no podía, que no podía, que no podía navegar

3. Los pollitos dicen
Los pollitos dicen... Pío, pío, pío,
Cuando tienen hambre, cuando tienen frío
La gallina busca, el maíz y el trigo
Les da la comida, y les presta abrigo

4. Arroz con leche
Arroz con leche, yo quiero jugar
Con una amiguita de algún lugar
Que sepa cantar, que sepa saltar
Que sea divertido con ella jugar

Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, ¡porque lo que quiere es que cantes con ella!
Luego de terminar la canción, si ella te pide cantar una canción más, puedes preguntarle de nuevo: "**¿Cuál quieres que cantemos?**", puedes tú elegir cuál quieres cantar con ella o puedes elegir acostarla a dormir. Cuando estés lista para llevarla a dormir de nuevo, puedes acostarla y decir: "**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí, a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE SU COJITA DE MÚSICA

Para darle cuerda a la cajita de música:
- El búho debe estar de frente a la muñeca, aproximadamente a 50-80 cm de distancia de la muñeca (necesitará estar más cerca si las baterías comienzan a desgastarse).
- Asegúrate de no cubrir el área de los parlantes (en la parte frontal del búho).
- Necesitarás darle cuerda lentamente en sentido de las agujas del reloj por un ciclo completo (la marca de flecha en la perilla debe pasar la marca de flecha de la parte trasera del búho al menos una vez).

Cuando la melodía de la caja de música se hace débil y la muñeca comienza a tener dificultad para reconocer la música, entonces es necesario reemplazar las baterías.

Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, ¡porque lo que quiere es que le actives la cajita de música!
Luego de que se acabe la canción, si ella pide que le pongas otra canción, puedes darle cuerda a la cajita de música de nuevo o puedes elegir acostarla a dormir. Cuando estés lista para llevarla a dormir de nuevo, puedes acostarla y decir: "**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí, a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE QUE LE CUENTES UN CUENTO

Pregúntale primero "**¿Qué cuentito quieres?**" y luego comienza a leerle el cuento de su elección (de los dos cuentos que se incluyen con Natasha). Si ella dice "Quiero el cuentito de Natasha" o "El de monstruos", ella quiere que le cuentes el cuento que se titula "No quiero ir a dormir". Si ella pregunta por "El cuentito de la gatita", ella quiere que le cuentes el cuento que se titula "La gatica que se mudó".

Cuando leas los cuentos, debes:
- Hacerlo en voz alta y clara, de manera que Natasha pueda entender.
- Hacer una pausa por 1 segundo antes de decir las frases que aparecen en rosado en cada cuento, y otra pausa por 1 segundo después de decir estas frases (antes de continuar leyendo el resto del cuento).

¡Natasha reconocerá las frases y reaccionará!

Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, ¡porque lo que quiere es que le leas un cuento!
Luego de que termines el cuento, si Natasha quiere que le leas otro cuento, te va a decir "Cuentito muy corto, mami", o: "OK, un cuentito más y luego a ninir". Si ella te pide que le leas otro cuento, puedes elegir contarle otro cuento, o ponerla a dormir. Si quieres leer otro cuento con Natasha, di: "**Claro que sí**" o "**Está bien y luego a ninir**", ella se emocionará y luego le puedes preguntar: "**¿Qué cuentito quieres?**" o comenzar a leerle el cuento de tu elección. Cuando estés lista para llevarla a dormir de nuevo, puedes acostarla y decir "**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE SU TETERO

Puedes colocarle el tetero en su boca y podrás oír como se lo toma.
Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, ¡porque lo que quiere es su tetero!
Cuando estés lista para llevarla a dormir de nuevo, puedes acostarla y decir: "**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA PIDE IR AL BAÑO

Pregúntale si ella está segura porque… ¡quizá esté bromeando! Pregunta: "**¿Estás segura?**".
Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, porque lo que quiere es ir al baño (¡O bromear diciéndote que quiere ir al baño!)
Cuando estés lista para llevarla a dormir de nuevo, puedes acostarla y decir: "**Hora de Acostarse**" o "**Ya es muy tarde, hay que ninir**" o "**Ahora sí, a ninir**" o "**Que sueñes con los angelitos**". Natasha contestará y se acostará, ¡pero pronto se levantará y te pedirá algo más!

NATASHA RECITA FRASES DE BUENAS NOCHES

En este caso no hagas nada que la distraiga, ella se está alistando para ir a dormir...¡Hasta que sea hora de la siguiente excusa!
Si tratas de darle a Natasha algo más, ella no contestará, porque está tratando de dormirse.

NOTAS ACERCA DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ:

Si Natasha no reconoce lo que le estás diciendo, prueba lo siguiente:
- Asegúrate de que estás diciendo las frases exactamente como aparecen en este manual de instrucciones **(estas frases están subrayadas en el texto y en negritas).**
- Acércate un poco más a Natasha o háblale más fuerte para asegurarte de que te escuche mejor.
- Trata de pronunciar las palabras de manera clara, a ver si te entiende mejor.
- Asegúrate de estar en un sitio donde no haya mucho ruido, para que pueda oír bien tu voz.
- Puede que sea hora de cambiar las baterías.

OTRAS NOTAS:

- Si quieres que Natasha haga su siguiente petición mas rápido, puedes presionar rápidamente el botón en su pecho dos veces (pero tienes que esperar hasta que ella no esté hablando para poder saltar a la siguiente petición).
- Si la muñeca solo levanta su piernas en vez de sentarse completamente, debes reemplazar las baterías.
- Coloca la muñeca en posición sentada antes de poner el interruptor en la posición "OFF".
- Los accesorios que trae Natasha son únicamente para jugar con la muñeca (no debes poner el tetero en tu boca, solo en la de Natasha).

ATENCIÓN

1. Recuerda poner a Natasha en la posición "OFF" cuando no estés jugando con ella para ahorrar batería.
2. Las baterías no están incluidas. Usa siempre baterías alcalinas.
3. Natasha no es recomendable para niños menores de 3 años de edad. Contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas.
4. Por favor conservar este manual de instrucciones, ya que contiene información importante.

The instructions in English can be found on our website: www.kreisel.com

Las instrucciones en Inglés están en nuestra página Web: www.kreisel.com

Haz Click www.kreisel.com

Otro producto de Distribuidora Kreisel, C.A. Caracas - Venezuela
RIF J-00220002-2
Tlfs.: (0212) 237-2091- Fax: (0212) 239-6778 - Email: info@kreisel.com

Fabricado por: SCS

Mantenga este empaque para futuras referencias, contiene información importante. Antes de dar el juguete al niño, remueva todos los elementos del empaque incluyendo los sujetadores. Los contenidos pueden diferir de las fotos o illustraciones del empaques, incluyendo las instrucciones. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.

Hecho en China

0-3

ADVERTENCIA:
RELIESGO DE ASFIXIA

NO APROPIADO PARA MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PARTES Y PIEZAS PEQUEÑAS.